Guía de instalación de las luces LED descendentes serie Napoleon Lighting

Información de seguridad importante

ADVERTENCIA: RIESGO DE LESIONES SERIAS Y DAÑOS A LA PROPIEDAD: Lea atentamente todas las instrucciones y las etiquetas del producto antes de la instalación.

- **ADVERTENCIA - Riesgo de incendio o choque eléctrico.** La instalación, el servicio y el mantenimiento de luminarias debe ser realizado por un electricista matriculado y calificado. Si no está capacitado, contrate a un electricista certificado.
- La instalación del producto debe cumplir con el Código Nacional de Electricidad y los códigos y normas locales de electricidad y construcción.
- NO instalar si el producto está dañado.
- Antes de instalar, reparar, inspeccionar o desinstalar, desconecte la corriente eléctrica desde la caja de fusibles o disyuntor.
- NO utilice otra alimentación más que el voltaje especificado en las Especificaciones del producto.
- Todas las conexiones del cableado deben taparse con conectores para cables aprobados por UL.
- Asegúrese de que su instalación coincida con todos los elementos que se muestran en las descripciones y las ilustraciones de las instrucciones de instalación antes de comenzar.
- NO haga ni altere ninguna abertura en la carcasa, el receptáculo de cableado o los componentes eléctricos del accesorio de iluminación durante la instalación.
- NO deje cables en contacto con bordes cortantes, como láminas de metal.
- Utilice guantes y anteojos de protección en todo momento al extraer el artefacto de la caja, al instalar o al realizar tareas de servicio o mantenimiento.
- Evite mirar directamente hacia la luz encendida.
- Mantenga combustibles y otros materiales inflamables lejos del artefacto de iluminación y de la lámpara/lente.
- Apto para usar en lugares húmedos.
- Verificar que el artefacto funcione a temperatura ambiente entre los -20 y +40 grados Celsius. (-4 a 104 grados Fahrenheit.)
- ESTE PRODUCTO DEBE SER INSTALADO DE ACUERDO CON EL CÓDIGO DE INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE, POR UNA PERSONA FAMILIARIZADA CON LA CONSTRUCCIÓN Y LA OPERACIÓN DEL PRODUCTO Y LOS RIESGOS QUE IMPLICA.

Garantía de 5 años de Verbatim: www.verbatimlighting.com/warranty.
Para soporte técnico, visite: visit www.verbatimlighting.com/support

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
1) este dispositivo no causará interferencias perjudiciales, y
2) este dispositivo debe aceptar las interferencias que reciba, incluidas las interferencias que puedan afectar su funcionamiento.

Dimensiones del producto



Aros

N.° de pieza	N.° de Modelo	Orificio calado
70663	TR2-WB-RO	3 in.
70664	TR2-BB-RO	3 in.
70665	TR2-WG-RO	3 in.
70666	TR2-WB-RO-EL	3 in.
70667	TR2-WB-RO-PH	3 in.
70668	TR2-WB-SQ	3 in.
70669	TR2-WB-SQ-WW	3 in.
70670	TR2-DW-RO	3.5 in.
70671	TR2-SW-RO	3 in.
70672	TR2-SB-RO	3 in.

Para bloquear la posición del cardán, ajuste los tornillos al costado del accesorio.

Guía de instalación de las luces LED descendentes serie Napoleon Lighting

Verbatim

Diagrama de cableado



*si se incluye

Instalación:

1. Asegúrese de que la energía esté apagada en la fuente de la ubicación en la que está instalando el producto.
2. Corte un orificio en el cielorraso de acuerdo con las dimensiones que se proporcionan en la página 1.
3. Quite el panel desmontable de la caja de conexiones y cablear el conductor según el diagrama de cableado proporcionado en la página 1.
4. Coloque el filtro del ángulo del haz en la moldura con el lado liso del filtro hacia la fuente de luz. NOTA: tenga cuidado de no tocar la superficie del filtro angular del haz, solo sujételo por los bordes para mantener la lente limpia.
5. Coloque la downlight (lámpara) en el marco y rótela para asegurarla en su lugar.
6. Conecte el cable de la downlight (lámpara) al cable conductor y gire los conectores para fijarlo.
7. Introduzca el cable en el orificio y apriete los ganchos de la downlight (lámpara) para empujarla a través del orificio.
8. Restablezca la energía y ajuste la downlight (lámpara) según sea necesario.

sin filtro

	13	(w)
CCT	2700	(k)
18°	1200	(lm)
	6400	(cd)
15°	1140	(lm)
	5500	(cd)
25°	1120	(lm)
	2910	(cd)
40°	1080	(lm)
	1330	(cd)
CRI(Ra)	90	
eficiencia	92	(lm/w)
UGR	19	
IP	40	

	13	(w)
CCT	3000	(k)
18°	1250	(lm)
	6600	(cd)
15°	1190	(lm)
	5670	(cd)
25°	1170	(lm)
	3000	(cd)
40°	1125	(lm)
	1370	(cd)
CRI(Ra)	90	
eficiencia	96	(lm/w)
UGR	19	
IP	40	

	13	(w)
CCT	4000	(k)
18°	1300	(lm)
	6800	(cd)
15°	1240	(lm)
	5840	(cd)
25°	1220	(lm)
	3090	(cd)
40°	1170	(lm)
	1410	(cd)
CRI(Ra)	90	
eficiencia	100	(lm/w)
UGR	19	
IP	40	