Guía de instalación del CCT Selectable

Información de seguridad

ADVERTENCIA: RIESGO DE LESIONES GRAVES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD

- Para reducir el riesgo de muerte, lesiones personales o daños a la propiedad a causa de incendio, choque eléctrico, piezas que pueden caer, cortes/abrasiones y otros peligros, lea todas las advertencias e instrucciones que se incluyen en la caja del artefacto y en todas las etiquetas del artefacto.
- La instalación, el servicio y el mantenimiento de luminarias debe ser realizado por un electricista matriculado y calificado.
- NO instale el producto si está dañado.
- **Verifique que el interruptor automático de energía esté apagado.**
- Desconecte la corriente eléctrica desde la caja de fusibles o disyuntor antes de realizar cualquier trabajo de instalación.
- Corte la corriente al realizar tareas de mantenimiento.
- Verifique que el voltaje del suministro sea correcto, de acuerdo con la información en la etiqueta del artefacto.
- NO utilice otra alimentación más que el voltaje especificado en las Especificaciones del producto.
- NO instale en un ambiente húmedo.
- Verifique que todas las conexiones eléctricas y a tierra sean de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad o según los requerimientos de su código local.
- Todas las conexiones del cableado deben taparse con conectores para cables aprobados por UL.
- Utilice guantes y anteojos de protección en todo momento al extraer el artefacto de la caja, al instalar o al realizar tareas de servicio o mantenimiento.
- Evite la exposición directa de los ojos con la fuente de iluminación mientras esté encendida.
- Lleve un registro de las partes pequeñas y destruya el embalaje, ya que puede ser peligroso para los niños.
- Verifique que el artefacto quede bien asegurado al techo, utilizando una grilla de barra T, alambre o cable de acero capaz de soportar 100 lb como mínimo (alambra/cableado no incluidos).
- NO utilice este producto con ningún otro propósito más que el especificado.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO

- Mantenga combustibles y otros materiales inflamable lejos del artefacto de iluminación y de la lámpara/lente.
- CABLES DE SUMINISTRO MIN. 90.

Especificaciones del producto

Número de pieza	N.° de modelo	Tamaño del panel (pies)	Voltaje de entrada (VAC)	Frecuencia de entrada (Hz)	Corriente de entrada (mA)	Consumo de vatios (W)	Lumenes (lm)	CCT (K)
70692	LED Panel BP22-W40-3CCT-EM	2x2	100-277	60	440-158	40	4400	3500K/4000K/5000K conmutable
70693	LED Panel BP24-W50-3CCT-EM	2x4			550-199	50	5500	


Modo de emergencia

Potencia de emergencia (W)	Lumenes (lm)	Tiempo de carga	Tiempo en modo de emergencia
8	1100	>24 Hours	>90 Minutes

- Temperatura de funcionamiento: -4ºF a 104ºF (-20ºC a 40ºC)
- Apta para sitios húmedos

Guía de instalación del CCT Selectable

Diagrama del cableado



Los gráficos y las imágenes son únicamente ilustrativas.
Su modelo podría variar.

Antes de la instalación

- Verifique que la distancia entre la barra T y el cielorraso sea suficiente para la instalación.
- Verifique el tamaño de la estructura de barra T se adapte a las dimensiones del marco del panel que se muestra abajo.
- Se debe verificar la capacidad de carga de la estructura de barra T.

Tamaño del panel	Tamaño de la estructura		Altura		Peso	
	pulgadas	mm	pulgadas	mm	libras	kg
2x2	23.7 x 23.7	603 x 603	3	77.5	7.96	3.61
2x4	23.7 x 47.7	603 x 1212			12.68	5.75

Instrucciones de montaje

Montaje empotrado

1. Extraiga el panel del cielorraso en el sitio donde se vaya a instalar el producto.
2. Coloque el producto en el canal del cielorraso y alinéelo correctamente en la estructura.
3. Gire el gancho de sujeción 90°. Posiciónelo verticalmente a la cubierta posterior del panel. Gire la parte superior del gancho de sujeción 90°. Haga lo mismo con todos los ganchos de sujeción.
4. Si necesario, Asegure el panel al cielorraso con cable de acero o alambre capaz de soportar 100 lb como mínimo (no se incluyen cables ni alambre).
5. Extraiga el tornillo de la cubierta del driver. Conecte el suministro eléctrico y los cables de control del regulador (dimmer) a través de los terminales, como se muestra en el diagrama.
6. Vuelva a colocar la cubierta del driver en la caja del driver y asegúrela con un tornillo.
7. Seleccione la CCT deseada con el interruptor junto a la carcasa del driver y conecte la alimentación.