Guía de instalación

<u>Información de seguridad</u>
ADVERTENCIA – RIESGO DE LESIONES GRAVES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD
Lea atentamente todas las instrucciones y etiquetas del producto antes de instalar.

Para reducir el riesgo de muerte, lesiones personales choque eléctrico, cortes/abrasiones, piezas que pueden caer o daños a la propiedad a causa de incendio, lea todas las advertencias, instrucciones y etiquetas del producto.

Utilice guantes y anteojos de protección en todo momento al extraer el artefacto de iluminación de la caja, al instalar o al realizar tareas de servicio o mantenimiento.

Antes de comenzar, verifique que su instalación concuerde con todos los elementos en las descripciones y dibujos de las instrucciones de instalación.

Guarde estas instrucciones para referencia en el futuro.

- **ANTES DE LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN O REMOCIÓN, APAGUE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DESDE LA CAJA DE FUSIBLES O DISYUNTOR.**
- **ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO.** NO utilice otra alimentación más que el voltaje indicado en las especificaciones del producto.
- La instalación, el servicio y el mantenimiento de este artefacto de iluminación deben ser realizados por un electricista matriculado y calificado. Si usted no lo es, busque un electricista matriculado.
- La instalación del producto debe cumplir con el Código Nacional de Electricidad y todos los códigos y normas locales de electricidad y construcción.
- Todas las conexiones del cableado deben taparse con conectores para cables aprobados por UL.
- NO usar en exteriores.
- NO instalar si el producto está dañado.
- NO utilizar el equipo con otro fin más que para el que fue creado.
- NO deje cables en contacto con bordes filosos, como los bordes de las láminas metálicas.
- Apto para usar en sitios húmedos.
- Apto para usar a temperatura ambiente de -4 a 122ºF.
- Mantenga combustibles y otros materiales inflamables lejos del artefacto de iluminación y de la lámpara/lente.
- Evitar mirar directamente a la luz mientras esté encendida.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: 1) este dispositivo no causará interferencias perjudiciales, y 2) este dispositivo debe aceptar las interferencias que reciba, incluidas las interferencias que puedan afectar su funcionamiento.

Especificaciones del producto

Número de pieza	Número de modelo	Voltaje de entrada (VAC)	Consumo de vatios (W)	Corriente de entrada (mA)	Frecuencia de entrada (Hz)	Lumenes (lm)	CCT (K)	Dimensiones LxAxAlt. (pulgadas)	Pes (lbs
70623	HB-110W-C50-MS	120-277	110	917-397	50/60	14,850	5000	24 x 9,6 x 2	6.8
70607	HB-165W-C50-MS		165	1375-596		22,275		24 x 12,6 x 2	9
70624	HB-225W-C50-MS		225	1833-794		29,700		24 x 17,3 x 2	10.(

Diagramas de cableado

Suministro 120-277V
Negro (Línea)
Blanco (Neutro)
Verde (Tierra)
Driver LED
Azul (-)
Rojo (+)
Cables a carga LED

Instrucciones para la instalación del sensor de giro del receptáculo

1. Retire la cubierta del sensor de movimiento girándola en sentido contrario a las manecillas del reloj y girándola hacia afuera.
    a. Cubierta del sensor de movimiento
2. Inserte la cubierta de la carcasa con el módulo del sensor de movimiento girándola en el sentido de las agujas del reloj y apretándola.
    a. Cubierta de la carcasa con el módulo del sensor de movimiento
3. La instalación está completa.

Diagrama de cableado:
El receptáculo del sensor PnP con circuito PCB
Violeta (Reg.) Reg.
Gris (Tierra) Tierra
Rojo (+12V) +12V
Cubierta de la carcasa con el módulo del sensor

Instrucciones de instalación

Kit de cadena incluido:

- Ganchos en V (2)
- Cadena de 1,05 m (2)

1. Pase el extremo de una cadena por cada gancho en V. Asegure cada cadena a una estructura que soporte la carga, apta para el peso del artefacto. Ver Figura 1.
2. Inserte los ganchos en V en los dos extremos opuestos del artefacto. Veri que que los ganchos estén bien enganchados en los ori cios laterales como se indica. Ver Figura 2.
3. Conecte el suministro eléctrico como se muestra en el diagrama de cableado.
4. Verifique que toda la ferretería esté bien colocada.

Figura 1
Figura 2

Garantía y soporte técnico

Garantía de 5 años de Verbatim www.verbatimlighting.com/warranty
Para soporte técnico, visite: www.verbatimlighting.com/support