LED Batten con sensor
GUÍA DE INSTALACIÓN: ADVERTENCIA

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS DURANTE EL MANTENIMIENTO.

PELIGRO, RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. DESCONECTE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CAJA DE FUSIBLES ANTES DE LLEVAR A CABO CUALQUIER TAREA DE INSTALACIÓN.

ADVERTENCIA - Riesgo de incendio o descarga eléctrica. La instalación de la luz LED con montaje en superficie requiere conocimiento de los sistemas eléctricos de luminarias. Si no está calificado, no intente efectuar la instalación. El producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional o su código eléctrico local. Comuníquese con un electricista calificado.

ADVERTENCIA - Riesgo de incendio o descarga eléctrica. Instale este accesorio únicamente como se muestra en estas instrucciones.

ADVERTENCIA - Para evitar abrasiones o daños al cableado, no lo exponga a los bordes de metal en lámina u otros objetos filosos.

ADVERTENCIA - Riesgo de descarga eléctrica. Apto únicamente para ubicaciones expuestas a la humedad. No utilizar en lugares expuestos directamente al agua.

ADVERTENCIA - No utilizar si el producto estuviera dañado.

• No utilizar con atenuadores.

• No está diseñado para utilizar con salidas de emergencia.

• Estos accesorios LED deben hacerse operar dentro de un rango de temperatura ambiente de -4 °F a +104 °F (-20 °C a +40 °C) para cumplir con todas las regulaciones de seguridad y de la garantía.

PASOS DE INSTALACIÓN

Instalación del sensor

1. Atornillar un detector de movimiento a ambos lados de la carcasa.



2. Conectar los cables de datos de cada sensor a la fuente.



PASOS DE INSTALACIÓN

Instalación del módulo de LED

1. Enchufar el conector DC del módulo LED a la fuente de LED de la carcasa.



2. Deslizar el módulo LED hasta que entre en la carcasa.



3. Ajustar el módulo LED a la carcasa con un tornillo en cada extremo.

Cableado CA

1. Retirar la pieza calada ubicada en el centro del soporte y deslizar el cable de CA por el orificio creado.





NUETRAL
A TIERRA
CORRIENTE



Diagrama de CA

Cableado CA (continuado)

2. Con el cable de CA del otro lado del soporte, completar el cableado necesario en una caja de conexión.



*Solo se incluye la tapa de la caja de conexión en el paquete. La caja de conexión y el bloque de terminales NO se incluyen en el paquete. Los contratistas o instaladores deben obtenerlos según las especificaciones de los requisitos locales.

*NOTA: Se proporcionan accesorios para la instalación opcional de la carcasa.

Controlador remoto (opcional) (pieza n.° 98992 de Verbatim)

*El controlador remoto es un accesorio opcional utilizado para cambiar la configuración de fábrica.



Volver a configuración de fábrica (5 min, 12 metros)

Cambiar el período, de una hora establecida a la atenuación automática (5 seg / 10 seg / 30 seg / 1 min / 5 min / 15 min)

Cambiar la sensibilidad del sensor (6 metros / 9 metros / 12 metros)

Presionar el botón para cambiar la configuración.

Garantía de 5 años de Verbatim www.verbatimlighting.com/warranty. Para obtener asistencia, visite www.verbatim-lighting.com/support. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

- AMÉRICA: Verbatim Americas LLC, Charlotte, NC 28262
- EUROPA / MEDIO ORIENTE / ÁFRICA: Verbatim GmbH, Düsseldorfer Straße 13, 65760 Eschborn/Germany
- AUSTRALIA / NUEVA ZELANDA: Verbatim Australia Pty., Ltd., Unit 6, 450 Princes Highway, Noble Park, Victoria, 3147 Australia Tel: +61 3 9790 8999 Fax: +61 3 9790 8955 Email: support@verbatim.com.au

© 2017 Verbatim

Guía de instalación

Verbatim

LED Batten con sensor de Verbatim

Especificaciones técnicas:

N.° de pieza	N.° de modelo de tubo LED	Volt. de entrada (V CA)	Frecuencia de entrada (Hz)	Vatiaje de entrada (W)	Corriente de entrada (A)
99305	BAT-4FT-W26-C50-MS-NON	100-277	50/60	26 (encendido total) 8.6 (en suspensión)	0.08 -0.33

Dimensiones del accesorio (mm)	Peso del accesorio (g)	Lúmenes (lm)	CCT (K)	Ra	Ubicación adecuada
1279(long.) x 60 (ancho) x 87 (alto)	2360	3000 (encendido total) 800 (en suspensión)	5000	80	Ubicación expuesta a la humedad



*Longitud en mm

Especificaciones del sensor (configuración de fábrica):

Ángulo de detección	Sensibilidad	Hora especificada (sin detección de movimiento)
140 grados	12 m	5 min

Contenido del paquete:



1 Tapa de la caja de conexión

2 Serie

3 Soportes

4 Ganchos

- Más tornillos